

ご使用前に必ずお読みください。



aizekun

[1]セ ッ ト 方 法

- (1-1) ピンディングの上面前部に置き、あとは通常通りセットするだけで完了です。
簡単シンプルです。(R・L があります)
- (1-2) 雪上で装着す場合は、ピンディング上の雪を取り除いてからセットしてください。
※ピンディングとの相性の悪いブーツの場合、装着しづらい事があります。

[2]ス ノ ー ス タ ビ ラ イ ザ ー の 特 徴

- (2-1) 前進時はアイゼン自体が浮き上がり、引きする抵抗感はほとんどありません。
- (2-2) 緩斜面でも積極的にご使用ください。
- (2-3) さまざまな雪質に有効です。悪雪にも効果絶大。トラバース時には横ズレ防止効果があります。
- (2-4) ほとんどのテレマークスキーピンディングに使用可能です。(3ピンも可)
※メーカーによっては使用できない場合もあります。(テレブルドッグは、装着不可)
- (2-5) ステップソールとの組み合わせも効果絶大。

[3]サ イ ズ

- (3-1) スキーセンター幅130ミリまで4サイズご用意しています。
- (3-2) スキーセンター幅以下のサイズはご使用になれません。
- (3-3) ハンマーヘッドをご使用の方は110ミリ用以上をご使用下さい。
- (3-4) クライミングサポート高が70ミリ以下をご使用ください。

[4]準 備

- (4-1) ストッパーA (U字型の部品)が ピンディングの一部に干渉する場合は、スパナ等で取り外してから使用してください。
- (4-2) **Black Diamond ・ Oシリーズ、G3 エンツォ 、22DESIGNS 等は必ずAを取り外してから使用してください。**
※ 上記以外のピンディングは、そのままご使用ください。



A



※Aは、スパナ等で簡単に取り外せます。

[5]使用上の注意

- (5-1) 脱着は必ず安全な場所で行ってください。
- (5-2) 正しくセッティングされていないと本品及びピンディング等の破損、脱落の原因となります。
- (5-3) スリップ等の危険を伴いますので、必ずシールと併用してご使用ください。
- (5-4) 異常を感じた時には、直ちに使用をやめてください。
- (5-5) 雪上歩行専用ですので本来の用途と異なった使用はお止めください。
- (5-6) **刃先が食込まない完全に氷化した斜面、岩とのシッリ地帯等での使用は出来ません。**
※本品及びピンディング等の破損の原因となります。
- (5-7) スキーセンター幅にあったサイズをご使用ください。サイズ違いはスキーを破損するだけでなく思わぬ危険をともないますので、スキーにあったサイズを必ずご使用ください。
- (5-8) その他、本来の用途以外の危険を伴う使用は、お止めください。
- (5-9) バックカトリスキーや山岳スキーは、危険をともないます。
正しい知識と安全を心がけてご使用ください。

※ご使用は、自己責任でお願いします
☆特許出願済み&意匠登録済み☆

お問い合わせ

アイゼくんアウトドアショップ
〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷福吉西1506-6
TEL : 0120-064-540 (フリーダイヤル)
<http://snow-stab.com/>
IK20130827